


Doxmand® Nomus

Ultrahangos rágcslóriasztó
Type: X41



CSOMAG TARTALMA:

- Doxmand Nomus rágcslóriasztó
- Hálózati adapter (12V DC)
- Használati útmutató

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:

- Akkucsipeszes vezeték
- Hosszabbító vezeték
- Elosztó vezeték

Magyar fejlesztésű termék

Info@doxmand.hu

www.doxmand.hu

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a Doxmand termékét választotta – büszkék vagyunk rá, hogy megbízható és innovatív megoldásainkkal segíthetjük Önt. Ez az útmutató abban támogatja, hogy készülékét a lehető leghatékonyabban használhassa, bemutatva annak funkcióit és helyes működtetését.

Az optimális teljesítmény érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és kövesse az üzembe helyezésre, használatra, tárolásra és biztonságra vonatkozó javaslatokat. Az útmutató megőrzésével bármikor gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat.

Amennyiben kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Sikeres riasztást kíván a Doxmand csapata!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT**1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK**

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót és őrizze meg későbbi használatra! A különböző termékek esetében különbözhetnek a velük együtt szállított tartozékok.

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, küldje vissza!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

A gyártó, illetve forgalmazó a nem rendeltetésszerű használatból, vagy nem megfelelő tárolásból eredő károkért, személyi sérülésekért, illetve az illetéktelen személy általi javításból eredő meghibásodásért semmilyen felelősséget nem vállal.

A meghibásodott készüléket csak a gyártó, illetve forgalmazó által kijelölt szakember javíthatja! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

A készülék használata 8 éven aluli gyermekek számára nem javallott.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó veszélyekről.

Ne használja a készüléket, ha Ön, vagy közelében élő személy hanghatásokra fellépő rohamoktól szenved!

Ne használja a készüléket, ha Ön, vagy közelében élő személy érzékeny a magas hangokra!

Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel!

A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást felügyelet nélkül nem végezhetik gyermekek!

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket! Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, mert ez sérülést okozhat!

A készüléket a műszaki paraméterekben leírt hőmérsékleten használja és tárolja!

Tilos a készüléket vízbe meríteni!

A készülék kizárólag beltéren vagy száraz, fedett helyen alkalmazható!

2. DOXMAND NOMUS RÁGCSÁLÓRIASZTÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Riasztási frekvencia:	17 kHz – 26 kHz
Riasztási szünet hossza:	10 – 20 mp
Max védelem:	~30 m ²
Befoglaló méret:	160 x 105 x 95 mm
Nettó súly:	60 g
Működési hőmérséklet:	-15 – 50°C
Maximum áramfelvétel:	20 mA 10-14 V
Hálózati adapter típusa:	230V AC ~ 12V DC 20mA
Polaritás védelem:	igen
Érintésvédelmi osztály:	II.
Külső akkumulátorról üzemeltethető:	igen

3. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termékről kiállított CE-megfelelőségi nyilatkozat az info@doxmand.hu e-mail címen kikérhető.

4. ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatókban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

5. GYÁRTÓ ADATAI

Doxmand Hungary Kft.

HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.

Magyarország - Hungary

www.doxmand.hu | info@doxmand.hu |

+36-30-692-8785

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Doxmand Nomus rágcsálóriasztó elsősorban egerek távoltartására készült. A készülék véletlenszerű ultrahangokat bocsát ki, amelyek zavarják a rágcsálókat. A hatékony működés feltétele a megfelelő elhelyezés, ezért fontos, hogy a riasztót a terület adottságainak és a rágcsálók feltételezett érkezési irányának megfelelően helyezze ki.

A készülék nem akadályozza meg teljesen, hogy az állatok megpróbáljanak bejutni a területre, azonban a számukra kellemetlen hanghatás miatt jellemzően más helyet keresnek, így a kártétel csökkenhet.

A készülék főként ultrahang tartományban működik, de alacsonyabb frekvenciájú hangokat is kibocsáthat (17–26 kHz). Ezek a hangok a rágcsálók érzékeny hallása miatt zavaró hatásúak.

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a készüléket már megelőzőként, a rágcsálók megjelenése előtt helyezze üzembe.

1.1. FONTOS TUDNIVALÓK A HATÁS MÓDJÁRA ÉS AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓAN

A Doxmand rágcsálóriasztó nem okoz fizikai kárt az állatokban. Az ultrahang számukra zavaró, ezért a készülék működése hatására általában elhagyják a területet. A kívánt hatás kialakulásához néhány nap is szükséges lehet, ezért fontos, hogy a készülék folyamatosan működjön.

FONTOS! Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol rágcsálókat tartanak háziállatként (pl. hörcsög, tengerimalac, díszegér), mert az ultrahang számukra is zavaró lehet.

A rágcsálóriasztó emberekre, kutyákra, macskákra, madarakra és hüllőkre nézve biztonságos. Kisgyermekek érzékenyebb hallásuk miatt időnként észlelhetik a készülék működését.

2. ALKALMAZÁSI TUDNIVALÓK

A Doxmand Nomus rágcsálóriasztónkat egerek elriasztására ajánljuk.

Ne feledje, a rágcsálóriasztó hatósugara korlátozott és az ultrahang nem hatol át szilárd tárgyakon, szerkezeteken, például falon, földemen. Ennek megfelelően egy vagy esetleg több készüléket helyezzen el helyiségenként annak méretétől függően. Érdemes időnként a helyiség más részére áthelyezni, ezzel is megelőzve, hogy a rágcsálók megszokják működését.

3. KIHELYEZÉssel KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG BELTÉREN VAGY FEDETT, NEDVESSÉGTŐL MENTES HELYEN ALKALMAZHATÓ!

Elhelyezési területek: padlásterek, gépkocsi tárolók, ipari létesítmények, műhelyek, kamrák, raktárak, hétvégi házak

Fontos, hogy az ultrahang terjedését a legminimálisabban korlátozzuk – tárgyak, bútorok ne akadályozzák a hang terjedését. A leghatékonyabb védekezés úgy érhető el, ha az állat közlekedési útvonalába helyezzük (padlószintre) a készüléket, annak érdekében, hogy a legerősebb hanghatás érje az állatot. Olyan helyiségben, amely zsúfolva van berendezési tárgyakkal, ott érdemes egy raklap/polc magasságra elhelyezni a tárgyakat, hogy a hang padlószinten minél kevesebb akadály nélkül terjedhessen.

Előnyös, ha tudjuk, honnan jöhetnek a rágcsálók, vagy esetleg milyen más úton távozhhatnak.

Figyelem! A készülék nem az állatok elfogására szolgál, hanem arra, hogy kíméletesen távol tartsa őket a védett területtől, ezért minden esetben fontos számukra menekülési útvonalat hagyni. Ennek ismeretében kell a készüléket optimálisan elhelyezni.

A készüléket érdemes a bejutási ponttal szemben elhelyezni, például az ajtóval szembeni falnál, az ajtó irányába fordítva.

4. ÜZEMBE HELYEZÉS:

A Doxmand Nomus rágcsálóriasztó használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A mellékelt hálózati adapter vezetéket csatlakoztassa a készülék hátoldalán található aljzatba.
2. Helyezze el a készüléket úgy, hogy a készülék elején lévő hangszóró a rágcsálók várható irányába nézzen.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy előírásszerűen telepített csatlakozó aljzatba. A három hangjelzés, illetve a hangszóró közepén felvillanó LED fénye jelzi a működést. – A készülék riasztáskor villogó LED fénnel jelez.

4.1. KÜLSŐ AKKUMULÁTORRÓL TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉS

A Doxmand Nomus rágcsálóriasztót üzemeltetheti külső akkumulátorról is, ez célszerű olyan helyeken, ahol nincs kiépítve villamos hálózat. Ehhez szükség van akkucsipesszel ellátott vezetékre, mely kiegészítő termékként rendelhető rágcsálóriasztóinkhoz.

Üzembe helyezése a következők szerint:

1. Csatlakoztassa a vezeték csatlakozóját a készülékhez.
2. Helyezze az akkucsipeszeket az akkumulátor pólusaira
3. 1-3 hallható hangjelzést fog hallani, ami az akkumulátor töltöttségét jelzi

A töltöttség jelző állapotai:

- 3 hangjelzés – Feltöltött állapot (12 V felett)
- 2 hangjelzés – Közepes töltöttségi állapot (11-12 V között)
- 1 hangjelzés – Alacsony akkufeszültség, újra töltés szükséges (11 V alatt)

Ha az akkumulátor feszültsége 10 V alá csökken, akkor a riasztás automatikusan kikapcsol, megelőzve ezzel az akkumulátor károsodását. A bemenet polaritás védelemmel van ellátva. A készülék bármilyen 12 V -os névleges feszültségű akkumulátorról üzemeltethető. A készülék megközelítőleg egy 10 Ah kapacitású akkumulátorról ~30 napig képes üzemelni.

4.2. ÜZEMELTETÉS HOSSZABBÍTÓ VEZETÉKKEL

A Doxmand Nomus rágcshálózathoz mellékelt adapter kábele bizonyos esetekben nem elegendő hosszúságú a megfelelő elhelyezéshez. Ehhez opcionálisan elérhető hosszabbító vezetékünk, amely további 4 méterrel növeli a csatlakozási távolságot.

A hosszabbító vezetékkel történő üzembe helyezés lépései:

1. Csatlakoztassa a hosszabbító vezetékét a készülékhez.
2. Ezt követően csatlakoztassa az adaptert, vagy szükség esetén az akkumulátorcsipeszt a hosszabbítóhoz.

Figyelem!

A készüléken található aljzatba kizárólag a Doxmand Hungary Kft. által forgalmazott adaptert és kiegészítőket csatlakoztasson. A kompatibilis kiegészítők a www.doxmand.hu weboldalon, a Kiegészítők menüpont alatt érhetők el.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FONTOS! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani! Tisztítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék NEM csatlakozik a villamos hálózathoz!

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

A készülék tisztítása nedves, puha ruhával történjen!

5.1. SZERVIZBE KÜLDÉS ESETÉN

Kérjük a készüléket megtisztított állapotban, a jótállási feltételekben meghatározottak alapján csomagolja be és az alábbi címre küldje el részünkre:

Doxmand Hungary Kft.
HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.
Magyarország

6. TÁROLÁS

FONTOS! Ha a készüléket időszakosan használja, a hosszabb élettartam érdekében tartsa be a megfelelő tárolási előírásokat!

A tárolási hőmérséklete -20 - 25 °C között ajánlott. **Használaton kívül zárt térben kell tárolni! Akkucsipesszel üzemeltetett készüléket le kell csatlakoztatni az akkumulátorról!**

7. HULLADÉKKEZELÉS

Óvjuk környezetünket!

Ne kezelje az elektromos berendezést háztartási hulladékként!

A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva, mivel azok fulladásveszélyt jelenthetnek. A csomagolás elemeit a helyi előírásoknak megfelelően, szelektíven gyűjtse. Az elektromos berendezések nem megfelelő hulladékkezelése esetén veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek a talajvízen és a táplálékláncon keresztül káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.

8. AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A készülék élettartama végén ne helyezze azt a háztartási hulladék közé. Az ártalmatlanítását elektronikai hulladékgyűjtő ponton kell elvégezni, mivel az elektromos berendezés a környezetre veszélyes alkatrészeket is tartalmazhat.

A környezet védelme közös felelősségünk. Kérjük, járuljon hozzá Ön is a fenntarthatósághoz azzal, hogy a készüléket megfelelő módon adja le újrahasznosításra!